

Клей

Mapei

Ultrabond Eco

540

Клей в водной дисперсии с очень низким выбросом летучих органических соединений для линолеумных покрытий

НАЗНАЧЕНИЕ

Используйте **Ultrabond Eco 540** для приклеивания внутри помещений:

- Линолеумных покрытий на основе натурального или синтетического джута;
- Линолеумных покрытий на основе пробки;
- Натуральных пробковых покрытий;
- Кокосовых покрытий на натуральной и латексной основе;
- Натуральных пробковых покрытий для стен.

На всех типах абсорбирующих и влагостойких оснований, которые обычно используются в строительстве.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultrabond Eco 540 – готовый к использованию клей в водной дисперсии на основе синтетических полимеров, не содержит растворитель, светло-бежевого цвета.

Ultrabond Eco 540 не воспламеняется.

Ultrabond Eco 540 выброс летучих органических веществ практически равен нулю, что делает клей абсолютно нетоксичным для строителя и конечного потребителя.

Ultrabond Eco 540 легкий в нанесении, быстро схватывается, открытое время составляет 20-30 минут при +23°C и относительной влажности 50%.

Ultrabond Eco 540 разработан специально для укладки линолеума в местах высокой проходимости.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Укладка при температуре от +15 °C до +35 °C.

Не используйте на влажных основаниях и основаниях, подверженных поднимающейся влаге снизу.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, абсорбирующим, механически стойким без трещин, обезпыленным, без остатков краски, гипса... и других частиц, которые могут помешать приклеиванию.

Проверьте уровень влаги по всей толщине основания электрическим или карбидным гигрометром, помня о том, что первый дает лишь приблизительные данные.

Максимальный уровень влаги составляет 2,5-3% для цементных оснований и 0,5% для гипсовых и ангидридных оснований.

На плавающие стяжки необходимо установить пароизоляционную мембрану для предотвращения поднятия влаги снизу.

Для ремонта трещин в основаниях, укрепления стяжек и выравнивания основ рекомендуется связаться с техническим отделом компании Marei.

Нанесение клея

Наносите **Ultrabond Eco 540** прямо на основание зубчатым шпателем. Подберите соответствующий размер шпателя для нанесения клея на настенное или напольное покрытие полностью. Наносите столько клея, сколько необходимо для полного покрытия основания и обратной стороны покрытия.

Укладка покрытия

Следуйте инструкциям производителя напольного покрытия. Убедитесь в том, что покрытие и основание перед укладкой прошли акклиматизацию при рекомендуемой температуре.

Время высыхания **Ultrabond Eco 540** варьируется в зависимости от абсорбции основания и температуры и влажности окружающей среды от 0 до 10 минут.

Укладка необходимо производить с учетом того, что открытое время **Ultrabond Eco 540** составляет 20-30 минут.

Перед укладкой деформируемого линолеума дайте клею немного подсохнуть. Прижмите линолеум деревянным шпателем или валиком сразу после укладки, разглаживая от центра к краям для обеспечения полного покрытия клеем основания и обратной стороны покрытия, а также удаления воздуха.

При необходимости повторите процедуру.

ОЧИСТКА

Клей в свежем состоянии может быть легко удален водой. После высыхания очистка производится спиртом или **Pulicol**.

РАСХОД

Расход зависит от типа основания и основы, а также от размера шпателя и составляет от 0,3 до 0,5 кг/м³.

УПАКОВКА

Ultrabond Eco 540 поставляется в 16 кг ведрах.

СРОК ХРАНЕНИЯ

В нормальных условиях срок годности **Ultrabond Eco 540** составляет 24 месяца в оригинальной упаковке. Не оставляйте клей под длительным влиянием мороза.